



## 場景記憶方法

### ① 裝上觸控面板

如下圖所示，將觸控面板的凸部與開關本體凹部組合後，再將連接端子依照箭頭方向插入連接端子座。



### ② 將登錄完畢的所有開關，調光至欲想要的狀態。



### ③ 按住欲想登錄的場景號碼5秒以上。



### ④ 登錄完場景後，場景控制器的白色LED燈會閃爍1秒後持續亮燈2秒



## 場景記憶變更方法

欲想變更場景記憶時，可以直接覆蓋上次之設定。